Министерство науки и высшего образования Российской Федерации ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИТМО

Факультет безопасности информационных технологий

Дисциплина:

«Инженерно-технические средства защиты информации»

ОТЧЕТ ПО ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ №2

«Нелинейный локатор»

| Выполнили: |
|--|
| Воробьев Александр Николаевич, студент группы N34531 |
| By A- |
| (подпись) |
| Лопатина Марина Дмитриевна, студент группы N34531 |
| Allthut |
| (подпись) |
| Проверил: |
| Попов Илья Юрьевич, к. т. н., доцент ФБИТ |
| |
| (отметка о выполнении) |
| |
| (подпись) |

СОДЕРЖАНИЕ

| Введе | ние | 3 |
|-------|-------------------------------------|---|
| 1 | Принцип работы нелинейного локатора | 4 |
| 2 | Практическая часть | 6 |
| Заклю | рчение | 7 |

ВВЕДЕНИЕ

Цель работы — изучить принцип работы и получить практические навыки в работе с измерителем спектра вторичных полей.

Порядок выполнения лабораторной работы:

- изучить принцип работы устройства;
- осуществить настройку и поиск закладных устройств.

1 ПРИНЦИП РАБОТЫ НЕЛИНЕЙНОГО ЛОКАТОРА

На 1 рисунке представлено устройство измерителя спектра вторичных полей (детектора нелинейных переходов) "NR-µ" или нелинейного локатора.



Рисунок 1 – Нелинейный локатор

- блок радиолокационный (блок приемопередатчика (1) с телескопической штангой (2), антенной системой (2а), пультом управления (2b) и системой индикации (2c)) 1 шт.
 - телефоны головные (3) 1 шт.
 - имитатор (4) 1 шт.
 - аккумулятор (5) 2 шт.
 - зарядное устройство (6) 1 шт.
 - сетевой адаптер (7) 1 шт.
 - автомобильный адаптер (8) 1 шт.

Нелинейный локатор «NR-µ» предназначен для поиска скрыто установленных электронных устройств, содержащих полупроводниковые компоненты: радиомикрофонов, микрофонных усилителей, проводных микрофонов, устройств инфракрасного и ультразвукового диапазонов, средств звуко- и видеозаписи и т.п., вне зависимости от их

функционального состояния, т.е. находящихся как во включенном, так и в выключенном состоянии.

Устройство и работа прибора:

Нелинейный локатор «NR-µ» представляет собой портативный прибор, состоящий из антенной системы, передатчика и двух приемников, настроенных на удвоенную и утроенную частоты сигнала передатчика.

Антенная система состоит из двух соосно расположенных передающей и приемной антенн направленного излучения. Максимумы диаграмм направленности антенн направлены по геометрической оси в сторону, противоположную узлу ее крепления.

Управление режимами работы осуществляется с помощью пульта управления.

Моногармонический зондирующий сигнал передатчика преобразуется на нелинейных (полупроводниковых) элементах искомого радиоэлектронного устройства в полигармонический и переизлучается.

Из принятого переизлученного сигнала приемниками выделяются вторая и третья гармоники частоты зондирующего сигнала, а их уровни отображаются светодиодным индикатором и индицируются в виде тонального сигнала в головных телефонах, уровень громкости которого пропорционален уровню принятого сигнала.


При разряде аккумулятора и снижении напряжения до 5,1–5,2В в головных телефонах звучит характерная мелодия. В этом случае следует выключить Нелинейный локатор «NR-µ» и заменить аккумулятор.

2 ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Были даны пять коробок с неизвестным содержимым. Мы должны были проанализировать содержание коробок.

В таблице 1 представлены результаты сканирования и реальное содержание всех коробок.

Таблица 1 – Результаты практической работы



ЗАКЛЮЧЕНИЕ

При выполнении лабораторной работы мы изучили принцип работы нелинейного локатора, а также приобрели практические навыки в поиске закладных устройств с использованием нелинейного локатора.